

# 直通物联专线通用户端-安装使用指南

(移动版)

## 一、软件下载和安装

直通物联专线通用户端分为 Windows、MacOS、安卓和 iOS 版本。可以从直通物联科技有限公司官网（[www.ztone-iot.com](http://www.ztone-iot.com)）下载。步骤如下：

**第一步：**在官网找到“用户端软件下载”，点击下图红色选择框，承诺用于合法用途，再点击选择“安卓手机/平板”。

注：对于“苹果手机/平板”，物联专线通 APP 已上架苹果 AppStore，请从 AppStore 搜索“物联专线通”进行安装，并参考本文以下步骤完成类似配置。



**第二步：**点击“物联专线通安装包”下载“ztone.apk”安装包文件并发送到安卓手机，或使用手机浏览器打开官网直接下载，或直接用手机扫描下方二维码下载并完成安装。

### 第三步：授权获得和配置

物联专线通用户端的授权，用户无需注册即可获取并使用，但必须通过手机号验证。每个手机号只能获得一个授权，可以用于安卓，iOS，Windows 和 MacOS 环境。

授权可重复多次下载，仅供本人使用，可部署在多台设备上，但同一时间仅能在一台设备使用，若多台设备同时使用一个授权，会导致授权失效。

(1) 在官网找到“用户端授权下载”，如下图所示：

## 用户端试用授权下载

**责任声明：**直通车联专线服务，为每个手机号提供1个月的免费试用授权，但仅限于符合中华人民共和国法律法规的用途

**下载说明：**

1. 用户无需注册即可获取授权，但必须通过手机号验证。每个手机号只能免费获得一个月的试用授权，可用于安卓，iOS，Windows和MacOS环境。
2. 授权可重复多次下载，但都是同一份授权，仅供本人使用，可部署在多台设备上，但同一时间仅能在一台设备使用。
3. 授权可重复多次下载，但都是同一份授权，如果试用授权已经过期，将不能再使用，敬请购买正式的商业授权。

手机号：

验证码：

## 用户端商业授权购买

**责任声明：**直通车联专线服务，仅限于符合中华人民共和国法律法规的用途

**购买说明：**

1. 用户无需注册即可购买授权，但必须通过手机号验证。用户端授权价格：78元/年，只能通过提货券购买。
2. 提货券可以从当地经销商处购买，也可以直接通过微信支付在本页面购买。
3. 用户所获得的用户端授权，可用于安卓，iOS，Windows和MacOS环境的任意设备。
4. 授权可重复多次下载，但都是同一份授权，仅供本人使用，可部署在多台设备上，但同一时间点仅一台设备能够使用。

手机号：

验证码：

(2) 验证手机号：输入手机号，点击「获取验证码」按钮。获得验证码之后，输入验证码进行验证。

(3) 验证成功后，点击承诺确认，承诺用于合法用途。根据安卓/苹果不同的设备，分别选择对应的授权，可以看到授权二维码。

(4) 获得授权二维码之后，在手机上运行刚才安装的物联专线通 APP，切换到“更多操作”页面，点击“扫描授权码”，扫描上面获得的二维码，完成授权。



请设置专线组网口令：



## 二、专线组网

物联专线通是使用直通物联科技物联专线服务的工具。多台运行专线通程序的设备（比如：NAS，摄像头、手机、PC、服务器等），通过自己设定的相同组网口令，完成专线组网，即可互相完成直通专线连接。步骤如下：

#### 第一步：设置组网口令

在“手机组网”页面，输入组网口令，如下图所示：



请设置专线组网口令:

随机生成

接入安全专线:



手机组网



专线节点



更多操作

## 第二步：设置 IP

移动端直接使用自动分配的 IP 地址即可，无需设置。

## 第三步：完成组网

设置好组网口令后，打开“接入安全专线”按钮，完成专线组网，专线组网成功后，同一个组网口令下的组网设备即可以互相进行正常的 IP 通信了。



请设置专线组网口令：

 ······ 随机生成

接入安全专线：



本机专线地址: 192.168.20.1/24

授权截止日期: 2018年7月31日

授权用户号码:



手机组网



 更多操作